


Projektor einschalten.

LED blinkt während Einschaltvorgang
(Dauer ca. 1 min),
leuchtet wenn einsatzbereit.

eScreen verwenden, Kameras und Mikrofone einschalten

LED blinkt während Einschaltvorgang
(Dauer ca. 2 min),
leuchtet wenn einsatzbereit.

* Zur Verwendung der Kameras und Mikrofone in Hybrid-
veranstaltungen bitte ausführliche separate Anleitung
beachten.



Quelle für Projektor und/oder eScreen wählen

eScreen entspricht internem
eScreen-PC;
VGA und HDMI entspricht
extern angeschlossenen
Notebook (Anschluß an
Kabelstrang aus dem
Bodentank)

Lautstärke-Regelung

Drehrad zur Anpassung der
Lautsprecher-Lautstärke.

Anlage ausschalten

Knopf gedrückt halten (mind. 3 s).
LED blinkt bis Ausschaltvorgang
abgeschlossen (Dauer bis zu 2 min)

Tonausgabe aus-/einschalten

Knopf kurz drücken, LED leuchtet
wenn aktuell Stumm geschaltet
(„Audio Mute“ aktiv)

Bildausgabe am Projektor als Standbild („Freeze“) bzw. ausschalten („Display Mute“)

Knopf kurz drücken, LED leuchtet
wenn aktiv