

eScreen, Kameras und Mikrofone einschalten

LED blinkt während Einschaltvorgang (Dauer ca. 2 min), leuchtet wenn einsatzbereit.

Zur Verwendung der Kameras und Mikrofone in Hybrid-Veranstaltungen bitte ausführliche separate Anleitung beachten.

eScreen
+ AV On

Quelle: eScreen Quelle: VGA Quelle: HDMI

Quelle für eScreen wählen
Screen entspricht internem eScreen-PC (OPS).
VGA und HDMI entspricht extern angeschlossenem Notebook (Anschluss an Kabelstrang)

System
Off

Audio
Mute

VOLUM

Lautstärke-Regelung
Drehrad zur Anpassung der Lautsprecher-Lautstärke.

CRESTRON

MPC-M10

Anlage ausschalten
Knopf gedrückt halten (mind. 3 s).
LED blinkt bis Ausschaltvorgang abgeschlossen (Dauer bis zu 2 min)

Tonausgabe aus-/einschalten
Knopf kurz drücken, LED leuchtet wenn aktuell Stumm geschaltet („Audio Mute“ aktiv)